

BEHANDELPLAN

EI-GLANS VEROUDERDE LOOK

HOEVE61

Voorwaarden

Wanneer de vloer gelegd is kunnen de tegels worden gereinigd en beschermd. Lees voor het gebruik van de producten de etiketten goed. Zorg dat de ruimte goed wordt geventileerd, de vloer moet koud en droog zijn. Als er vloerverwarming onder de tegels ligt, moet deze bij reinigen en behandelen uitgeschakeld zijn.

Stap 1:

Voorbehandelen

*HMK P323 Slijtvaste
Zijdeglans*

Om de tegels te beschermen voor het voegen, is het belangrijk de tegels te voorbehandelen met HMK P323. Dit middel is nodig om de toplaag te beschermen en een cementsluier te voorkomen. Meng het middel 1:3 met water en breng het vervolgens in 2 à 3 keer heel dun aan op de vloer met ruime tussenpose van minimaal 4 uur. Wanneer er één dikke laag wordt aangebracht zuigt de tegel het middel op en is de toplaag van de tegel niet voldoende beschermt tegen het intrekken van de cementsluier.

Na de voorbehandeling met HMK P323 mogen de tegels hoegenaamd geen vocht meer opnemen, hiervoor moet een minimale droogtijd van totaal 3 x 4 uur in acht worden genomen. Test of de tegel goed beschermd door water op de vloer te gieten. Wanneer het water op de tegel blijft liggen kan er door worden gegaan naar stap 2: voegen.

Stap 2:

Voegen

Als de tegels na het voorbehandelen weer goed droog zijn, kan er gevoegd worden. Voeg 1m² per keer en verwijder direct na het voegen de overtollige voegmortel. Zo blijft er zo min mogelijk cementsluier achter op de tegels.

Stap 3:

Cementsluier
verwijderen
HMK R155
Grondreiniger -
Zuurvrij

Na het uitharden van de voeg (+/-24 uur na het voegen) kan de vloer gereinigd worden met de HMK R155. Meng dit middel eerst 1:10 met water, breng het vervolgens aan op het oppervlak, laat het 10 minuten inwerken, schrob dan met een zachte borstel. Zuig daarna het residu op met een waterstofzuiger, of dweil dit op. Spoel de vloer vervolgens goed na met schoon water en zuig, of dweil, ook dit residu op.

Stap 4:

Beschermen

HMK S232 Vlekstop
zonder
oplosmiddelen

Voordat er kan worden overgegaan naar de bescherming van de vloer moeten de hele vloer goed droog (max. 2-4% restvocht), vrij van vlekken en stofvrij zijn. Let op: het is belangrijk dat het etiket van het beschermmiddel goed wordt gelezen en de ruimte goed is geventileerd.

De HMK S232 is een buffer om de definitieve bescherming aan het oppervlak te laten hechten. Zo wordt voorkomen dat vuil en vocht de vloer kan binnendringen en dus gemakkelijk te verwijderen is. Breng het impregneermiddel in twee keer aan met een kwast of roller en laat de vloer tussentijds goed drogen. Het is belangrijk dat het oppervlakte van de tegels goed verzadigd is.

Stap 5:

Verouderde look met
lichte glans

HMK P329 Cotto
Wasbeits – Bruin

Minimaal 10 uur na het aanbrengen van de HMK S232 kan de HMK P329 worden aangebracht voor een verouderde look met zijdeglans. Schud het product goed voor gebruik en breng het vervolgens met een roller of zachte kwast dun en gelijkmatig aan op het oppervlak. Laat de vloer drogen en borstel met een zachte borstel vervolgens handmatig of machinaal voor een licht glanzend effect. Behandel meerdere malen totdat het gewenste effect bereikt is. Behandel de vloer vervolgens zo vaak als nodig is, maar tenminste een keer per jaar.

Onderhoud

Gefeliciteerd! De vloer is klaar voor de aankomende jaren. Om de vloer netjes te houden, kunnen verschillende middelen van HMK gebruikt worden. Het onderhoud kan verdeeld worden in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Hoe vaak dit gedaan moet worden hangt af van hoe intensief de vloer wordt bewandeld.

De HMK P324 Edelzeep is geschikt voor het dagelijks/wekelijks onderhoud van de vloer. Meng 25-50 ml met water.

Eens in de 8 weken kan de vloer gedweild worden met de HMK P326 Cotto Onderhoudsmelk. Verdun het product bij de eerste behandeling 1:100 met water en breng het vervolgens dun en gelijkmatig aan met een spons. De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en luchtcirculatie rond de 50 tot 60 minuten.

De HMK R155 Grondreiner is geschikt om de vloer periodiek te reinigen, zo wordt egaal uitgedweild vuil verwijderd en het oppervlak opgefrist. Meng dit middel eerst 1:10 met water, breng het vervolgens aan op het oppervlak, laat het 10 minuten weken, schrob dan met een zachte borstel en zuig het residu op met een waterstofzuiger. Spoel de vloer vervolgens goed na met schoon water en zuig ook dit residu op met een waterzuiger.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

www.hoeve61.nl
info@hoeve61.nl
+31 683413768

In samenwerking met Moeller
Stone Care Benelux. Kijk voor
meer informatie op
www.moellerstonecare.nl


HELEMAAL THUIS IN ESTRIKKEN

